Návod na obsluhu

NÁVOD

01

Zoznam produktov

1 Hlavná jednotka
2 Jeden napájací adaptér
3 Návody na použitie

02

Popis funkcií

1 Infračervené snímanie
2 Nastavenie času na 10 sekúnd
3 Nastavenie času na 30 sekúnd
4 Nastavenie času na 60 sekúnd
5 LED displej
6 Nastavenie času na 99 sekúnd
7 Zásuvka pre adaptér



03

Informácie o výrobku

1 Názov výrobku: LG203 LED lampa na manikúru
2 Model: LG1-23
3 Príkon: 72 W
4 LED diódy: 36 ks
5 Vlnová dĺžka: 365 + 405 nm
6 Vstupné napätie: 100–240 V, 50/60 Hz
7 Rozmery: 290 × 234 × 110 mm

[QR kód s inštruktážnym videom k zariadeniu]

04

Postup obsluhy

1 Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky;
2 Stlačte tlačidlo času. Po spustení zariadenia môžete pomocou tlačidiel na nastavenie času nastaviť čas na 10 s, 30 s, 60 s alebo 99 s. Po stlačení príslušného tlačidla sa na LED displeji zobrazí príslušný čas.



3 Ak nepoužijete tlačidlo na nastavenie času a vložíte ruku do prístroja, infračervený senzor spustí prístroj na maximálnu prevádzkovú dobu 120 s, z toho prvých 50 s je bezbolestný režim.

05

Upozornenia

01 Aby ste zaistili trvácnosť a spoľahlivosť tohto výrobku, postupujte podľa pokynov v návode. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené nepozorným prečítaním návodu na použitie alebo nesprávnou obsluhou.
02 Používajte príslušenstvo určené pre tento výrobok.
03 Používajte správne napätie napájania. Nabíjačka by mala byť pripojená k uzemňovaciemu vodiču, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy výrobku alebo úniku elektrického prúdu.
04 Nepoužívajte poškodené elektrické zásuvky, mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
05 Zabráňte vniknutiu vody alebo iných tekutín do zariadenia, aby nedošlo k jeho poruche.
06 V blízkosti tohto výrobku neumiestňujte zdroje tepla a vyhýbajte sa zdrojom ohňa, ako sú sviečky alebo cigaretové ohorky, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
07 Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte adaptér zo zásuvky.
08 Nehľadajte priamo do svetla a nevystavujte oči dlhodobému osvetleniu.
09 Výrobok nerozoberajte na vlastnú päsť, inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
10 Umiestnite tento výrobok mimo dosahu detí.

06

Požiadavky na popredajný servis

1 Produkt neotvárajte bez povolenia, opravy a manipuláciu s ním zverte výhradne odbornému personálu, inak môže dôjsť k poškodeniu. Ak ste produkt už rozobrali a neviete, ako ho zložiť späť, kontaktujte pracovníkov popredajného servisu.
2 Dátum výroby nesmie byť poškodený, v prípade poškodenia je neplatný.
3 Napájací kábel smie byť používaný iba s originálnym príslušenstvom, nepoužívajte bez povolenia iné príslušenstvo! Za poruchy zariadenia spôsobené použitím iných adaptérov nenesieme žiadnu zodpovednosť.
4. Ak narazíte na problém, ktorý nedokážete vyriešiť sami, oznámte prosím servisnému personálu model výrobku a popis poruchy; poskytneme vám riešenie.

Záruka na výrobok:

1 Na hlavné zariadenie sa vzťahuje ročná záruka, na napájací kábel sa záruka nevzťahuje. (V prípade problémov do 6 mesiacov môžu byť uhradené náklady na dopravu, s výnimkou zahraničných a odľahlých oblastí)
2 Vylúčenia zo záruky:

◎ Poruchy spôsobené nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie.
© Poškodenia spôsobené použitím nesprávneho napätia.
© Poškodenia spôsobené udalosťami vyššej moci, ako sú: požiar, povodeň, zemetrasenie atď.
◎ Poškodenia spôsobené nesprávnym používaním alebo neoprávneným rozobratím zo strany používateľa.
© Poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov.
◎ Poškodenie spôsobené pádom počas inštalácie alebo prepravy.

3 V prípade poškodenia spôsobeného užívateľom poskytuje naša spoločnosť platený servis! Ak oprava zahŕňa výmenu dielov, účtujeme náklady na náhradné diely. Náklady na dopravu vzniknuté v priebehu opravy hradí užívateľ.

产品型号：_____

经 销 商：_____ 采购日期：_____年____月____日

用户姓名：_____ 联系电话：_____

用户地址：_____

故障原因：_____

_____

洛爵丝官方售后联系方Číslo: 13229472642 /
收货联系人：欧莉源美
收货地址：广东省佛山13922351579
(欧莉源美甲
西侧旧石场2楼

CE FC

NÁVOD

01

ZOZNAM PRODUKTOV

1 Hlavná časť stroja
2 Napájací adaptér
3 Návod na použitie

02

FUNKCIE POPIS

1 Infračervená indukcia
2 Nastavenie času na 10 s
3 Nastavenie času na 30 s
4 Nastavenie času na 60 s
5 LED displej
6 Nastavenie času na 99 s
7 Pripojenie adaptéra



03

INFORMÁCIE O PRODUKTE

1 Názov produktu: UV/LED lampa na nechty LG203
2 Model: LG1-23
3 Výkon: 72 W
4 Počet žiaroviek: 36 ks
5 Vlnová dĺžka: 365 + 405 nm
6 Vstupné napätie: 100–240 V, 50/60 Hz
7 Rozmery: 290 × 234 × 110 mm

【QR kód návodu】

04

POSTUP PREVÁDZKY

1 Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky;
2 Stlačte tlačidlo času. Po spustení zariadenia môžete pomocou tlačidla nastavenia času nastaviť čas na 10 s/30 s/60 s/99 s. Po stlačení príslušného tlačidla sa na LED displeji zobrazí príslušný čas.



3 Ak nepoužijete tlačidlo na nastavenie času a vložíte ruku do prístroja, infračervený senzor spustí prístroj na maximálnu prevádzkovú dobu 120 s, pričom prvých 50 s prebieha v režime nízkeho ohrevu.

05

UPOZORNENIE

01 Dodržiavajte pokyny, aby ste zaistili trvácnosť a spoľahlivosť výrobku. Naša spoločnosť nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnou obsluhou.
02 Používajte príslušenstvo určené pre tento výrobok.

03 Používajte správne napätie napájania. Nabíjačka by mala byť uzemnená, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo úniku prúdu z výrobku.

04 **04** Nepoužívajte poškodené elektrické zásuvky, mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
05 **05** Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda ani žiadna iná tekutina, aby nedošlo k poruche.
06 Neumiestňujte v blízkosti tohto výrobku žiadne zdroje tepla a držte ho ďalej od horiacich sviečok, cigariet atď., ktoré môžu spôsobiť požiar.
07 **07** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
08 Nehľadajte priamo do svetla a nevystavujte sa mu dlhodobo.
09 Rozobratie zariadenia bez dodržania pokynov môže spôsobiť jeho poškodenie.
10 Udržujte tento výrobok mimo dosahu detí.

06

POPREDAJNÝ SERVIS

1 Výrobok nerozoberajte sami, na opravu je potrebný odborný personál, inak môže dôjsť k poškodeniu. Ak ste výrobok rozobrali a neviete, ako ho znova zložiť, kontaktujte popredajný servis.
2 Neodstraňujte štítok s dátumom výroby, inak stratí platnosť.
3 Napájací kábel je určený výhradne pre originálne príslušenstvo a nesmie sa používať s iným príslušenstvom. Adaptér je vybavený špeciálne navrhnutou etiketou; v prípade problémov spôsobených použitím iných adaptérov nenesieme žiadnu zodpovednosť.
4 Ak narazíte na problémy, ktoré nedokážete vyriešiť sami, informujte popredajný servis o modeli výrobku a povahe problému. Ponúkneme vám riešenia.

Záruka

1 Na hlavnú jednotku zariadenia sa vzťahuje jednoročná záruka, na napájací kábel sa záruka nevzťahuje.

2 **2** Záruka sa nevzťahuje na:
© Problémy spôsobené používateľom, ktorý nedodržal pokyny v návode.
© Poškodenie spôsobené nesprávnym napätím.
© Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo zničením zo strany používateľa.
© Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva.
© Poškodenie spôsobené pádom počas inštalácie alebo prepravy.
© Prípady vyššej moci, ako napríklad poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zemetrasením atď.
3 Bezplatná oprava nie je k dispozícii, ak bolo poškodenie spôsobené človekom. Poplatky za opravu budú účtované podľa náhradných dielov. Budú účtované aj náklady na dopravu.

Model výrobku: _____ Dátum nákupu: _____D_____M_____Y

Distribútor: _____

Meno zákazníka: _____

TEL.: _____

Adresa: _____

Príčina poruchy: _____

Oficiálny kontaktný kanál popredajného servisu UGX®:
+86 13229472642 / WeChat – rovnaké číslo

CE FC